



Klawiatura SPC Gear GK540 Magna



INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

1. Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze.
2. Pobierz plik aktualizujący wewnętrzny sterownik klawiatury oraz plik instalujący oprogramowanie.
3. Uruchom plik aktualizujący wewnętrzny sterownik "1 - GK540 keyboard upgrade.exe" i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, a następnie zrestartuj komputer.
Po instalacji nowego sterownika klawiatura traci manualną możliwość przełączania pomiędzy trybami użytkownika. Ich zmiana możliwa będzie tylko poprzez oprogramowanie.
4. Uruchom plik instalacyjny "2 - GK540 software.exe" i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, a następnie zrestartuj komputer.



Klawiatura SPC Gear GK540 Magna



SŁOWNIK PRZYCISKÓW



1. Przełączanie pomiędzy edycją podświetlenia a ustawieniami klawiszy.
2. Zmiana trybu podświetlenia.
3. Zmiana jasności podświetlenia.
4. Zmiana szybkości podświetlenia (funkcja niedostępna w trybach: 6, 16, 17, 18 oraz w trybie użytkownika).
5. Zmiana kierunku podświetlenia (funkcja dostępna wyłącznie w trybach: 1, 2, 3).
6. Wybór profilu.
7. Edycja makr.
8. Wybór koloru stałego podświetlenia (funkcja dostępna wyłącznie w trybie użytkownika lub przy wyłączonej opcji podświetlenia RGB).
9. Wybór koloru podświetlenia pozostałych przycisków (funkcja dostępna wyłącznie w trybie użytkownika).
10. Wybór trybu użytkownika.
11. Podgląd podświetlenia.
12. Zmiana częstotliwości próbkowania USB.
13. Przywrócenie ustawień domyślnych.


USTAWIANIE TRYBU PODŚWIETLENIA

1. Przejdź w tryb edycji podświetlenia ①.
2. Spośród rozwijanej listy ② wybierz interesujący Cię tryb.
3. Ustaw jasność podświetlenia ③, szybkość ④ oraz kierunek ⑤.
4. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk ZASTOSUJ.

Klawiatura SPC Gear GK540 Magna



DODAWANIE NOWEGO TRYBU PODŚWIETLENIA



1. Przejdź w tryb edycji podświetlenia 1.
2. Spośród rozwijanej listy 2 wybierz 'Tryb użytkownika'.
3. W celu ustawienia podświetlenia wybierz kolor 8 i nadaj je klikając LPM na odpowiednich przyciskach w panelu podglądu 11.
4. Podświetlenie pozostałych przycisków możesz szybko zmienić za pomocą opcji „Pozostałe” 9.
5. W celu wyłączenia podświetlenia zmień kolor na czarny.
6. Po przygotowaniu odpowiadającej konfiguracji możesz nadać jej nazwę 10 i zapisać zmiany klikając przycisk ZASTOSUJ.

Klawiatura SPC Gear GK540 Magna



DODAWANIE MAKRA

1. Wejdź w edycję makr klikając przycisk MAKRA ⑦.



- + Dodawanie nowego makra.
- Usuwanie makra.
- NAGRAJ** Włączenie trybu nagrywania sekwencji.
- KASUJ** Usunięcie zaznaczonej sekwencji.
- WYCZYŚĆ** Usunięcie wszystkich sekwencji.
- NA GÓRĘ** Przesunięcie zaznaczonej sekwencji na pierwszą pozycję.
- W GÓRĘ** Przesunięcie zaznaczonej sekwencji o jeden poziom w górę.
- W DÓŁ** Przesunięcie zaznaczonej sekwencji o jeden poziom w dół.
- NA DÓŁ** Przesunięcie zaznaczonej sekwencji na ostatnią pozycję.
- OPÓŹNIENIE** Uwzględnianie opóźnień podczas nagrywania sekwencji.
- CYKLE** Liczba cykli powtórzeń.

2. Aby utworzyć nowe makro kliknij „+” i utwórz sekwencję.

3. Po utworzeniu sekwencji możesz nadać jej nazwę oraz zatwierdzić klikając OK.

USTAWIENIA KŁAWISZY / PRZYPISYWANIE MAKRA

1. W celu edycji ustawień klawiszy wyłącz tryb edycji podświetlenia ①.

2. Kliknij LPM na przycisku który chcesz edytować.



- KŁAWISZ** Nadawanie klawiszom innych funkcji.
- MAKRA** Przypisanie makra.
- MULTIMEDIA** Przypisanie funkcji multimedialnych.

3. Po wybraniu interesującej Cię opcji kliknij przycisk OK, a następnie ZASTOSUJ.

Klawiatura SPC Gear GK540 Magna



WYBÓR PROFILU

Program umożliwia zapisywanie ustawień na 3 różnych profilach, dzięki którym szybko możesz przełączać się pomiędzy wcześniej zapisanymi ustawieniami. Podświetlona nazwa profilu 6 informuje o tym który jest obecnie aktywny. Wszelkie ustawienia zapisywane są na pamięci klawiatury, dzięki czemu podłączając ją do innego komputera zachowujesz zdefiniowane opcje.

