





# Klawiatura SPC Gear GK650K Omnis



## ▲ INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

1. Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze.
2. Pobierz plik aktualizujący wewnętrzny sterownik klawiatury oraz plik instalujący oprogramowanie.
3. Uruchom plik aktualizujący wewnętrzny sterownik „SPCGear-GK650K-Omnis-Firmware-Upgrade-US-layout.exe” i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, a następnie zrestartuj komputer.  
Po instalacji nowego sterownika klawiatura traci manualną możliwość przełączania pomiędzy trybami użytkownika, manualnego tworzenia makr i manualnego tworzenia trybów podświetlenia. Powyższe funkcje będą dostępne tylko z poziomu oprogramowania.
4. Uruchom plik instalacyjny „SPCGear-GK650K-Software-1.0.1.2.exe” i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, a następnie zrestartuj komputer.



# Klawiatura SPC Gear GK650K Omnis

## SŁOWNIK PRZYCISKÓW


### ▲ ZAKŁADKA ILLUMINATION (Podświetlenie)



1. Przełączanie pomiędzy edycją podświetlenia, ustawieniami klawiszy oraz zarządzaniem makrami.
2. Edycja profili, w tym ich importowanie i eksportowanie z pliku.
3. Wybór profili.
4. Podgląd podświetlenia.
5. Zmiana jasności podświetlenia.
6. Zmiana szybkości podświetlenia (funkcja niedostępna w trybach: 6, 17 oraz w trybie „Custom”).
7. Wybór koloru podświetlenia wraz z dostępną paletą barw.
8. Pole do zmiany nazwy profilu.
9. Zmiana trybu podświetlenia.
10. Zmiana kierunku podświetlenia (funkcja dostępna wyłącznie w trybach: 1, 2, 3, 12, 18).

### ▲ USTAWIENIA TRYBU PODŚWIETLENIA

1. Spośród rozwijanej listy 9 wybierz interesujący Cię tryb.
2. Ustaw jasność podświetlenia 5, szybkość 6 oraz kierunek 10.




# Klawiatura SPC Gear GK650K Omnis

## SŁOWNIK PRZYCISKÓW

 DODAWANIE NOWEGO TRYBU PODŚWIETLENIA



1. Spośród rozwijanej listy 1 wybierz ostatni tryb podświetlenia, nazywający się „Custom”.
2. Po zaznaczeniu koloru w panelu 2 i wybraniu „All Light” (Podświetl wszystko) 3 wszystkie przyciski klawiatury zostają podświetlone na wskazaną barwę.
3. W celu wyłączenia podświetlenia wybierz „Complete Extinction” (Całkowite wyginięcie) 4.
4. W celu ustawienia podświetlenia wybierz kolor 2 i nadaj je klikając LPM na odpowiednich przyciskach w panelu podglądu 5.




# Klawiatura SPC Gear GK650K Omnis

## SŁOWNIK PRZYCISKÓW

### ▲ ZAKŁADKA BUTTONS (Klawisze)



1. Wybór profili.
2. Podgląd klawiatury z możliwością zaznaczenia klawisza do edycji funkcji.
3. Lista dostępnych grup funkcji do przypisania pod zaznaczony klawisz.
4. Lista szczegółowych, dostępnych w danej grupie funkcji.
5. Przycisk do zapisania przypisanej do klawisza funkcji na wybranym profilu.







# Klawiatura SPC Gear GK650K Omnis

## SŁOWNIK PRZYCISKÓW

### ▲ ZAKŁADKA MACROS (MAKRA)



1. Wybór profili.
2. Sekwencja zarejestrowanych klawiszy, ich akcje oraz opóźnienia.
3. Lista zapisanych makr i ich nazwy.
4. Dodawanie do listy sekwencji akcji związanych z ruchem myszą.
5. Pole do wprowadzania nazwy makra.
6. Panel zarządzania makrami (od lewej do prawej: eksport, całkowite skasowanie makra, dodanie nowego makra do listy, zmiana nazwy oraz import).
7. Przycisk do włączenia i wyłączenia nagrywania sekwencji.
8. Wybór stałego opóźnienia pomiędzy sekwencjami.
9. Panel zarządzania poszczególnymi sekwencjami (od lewej do prawej: przesunięcie zaznaczonej sekwencji na pierwszą pozycję, przesunięcie zaznaczonej sekwencji o jeden poziom w górę, przesunięcie zaznaczonej sekwencji o jeden poziom w dół, przesunięcie zaznaczonej sekwencji na ostatnią pozycję, usunięcie zaznaczonej sekwencji, usunięcie wszystkich sekwencji).



# Klawiatura SPC Gear GK650K Omnis

SŁOWNIK PRZYCISKÓW

## PRZYPISANIE MAKRO



1. W zakładce BUTTONS (Klawisze) w polu podglądu klawiatury 1 kliknij LPM na przycisk, do którego chcesz przypisać makro.
2. Z rozwijanej listy funkcji 2 wybierz „Macro Function” (Funkcje makro).
3. Z listy „Assigned Macros” (Przypisane makra) 3 wybierz zapisane makro.
4. Z listy „Please choose a way of releasing” (Wybierz sposób aktywacji) 4 wybrać sposób, w jaki makro ma zostać uruchomione.
5. Kliknij przycisk zapisu zmian 5.

## WYBÓR PROFILI

Program umożliwia zapisanie ustawień na maksymalnie 50 różnych profilach, dzięki którym szybko możesz przełączać się pomiędzy wcześniej zapisanymi ustawieniami. Nazwa profilu wyświetlona w polu wyboru profilu (3) informuje o tym który jest obecnie aktywny. Wszelkie ustawienia zapisywane są na pamięci klawiatury, dzięki czemu podłączając ją do innego komputera zachowujesz definiowane opcje.

